
DAEWOO

Μίνι Ανεμιστήρας 6” USB & Ρεύματος

ΜΟΝΤΕΛΑ: DC-1726 / DC-1727

DC 5W



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

1. Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ή παιδιά με μειωμένη φυσική, αισθητική ή νοητική ικανότητα, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν επιτηρούνται ή έχουν λαβει σαφείς οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
3. Τα νεαρά παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να βεβαιωθεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
4. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
5. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, θέστε το διακόπτη στη θεση OFF και εν συνεχεία αποσυνδέστε από την πρίζα USB.
6. Αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας λαβή του καλωδίου USB και όχι τραβόντας το καλώδιο το ιδιο.
7. Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου παροχής ρεύματος θα πρέπει να επισκευαστεί από εξειδικευμένο τεχνικό άμεσα προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση.
9. Τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος μακριά από σημεία διέλευσης ώστε να μην αποτελέσει εμπόδιο πιθανής τρικλοποδιάς.
10. Πάντα κάνετε χρήση της συσκευής σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
11. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος. Μην την φέρνετε σε επαφή με νερό. Καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια με νωπό πανί ή μαλακή βούρτσα και στεγνώστε καλά με μαλακό και στεγνό πανί.
12. Πάντα χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Μη ενδεδειγμένη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.
13. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη και μην εισάγετε αντικείμενα στις γριλιες κατά της διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Η συσκευή είναι έτοιμη συναρμολογημένη.
2. Η συσκευή χρησιμοποιείται μέσω καλωδίου USB είτε μέσω H/Y είτε μέσω άλλης συσκευής με θύρα USB
3. Η συσκευή επίσης λειτουργεί απευθείας μέσω ρεύματος. Συνδέετε το καλώδιο USB στο παρεχόμενο εξωτερικό τροφοδοτικό, και αυτό εν συνεχεία στην πρίζα παροχής ρεύματος.
4. “O” =OFF/Απενεργοποίηση, “1” =1 speed/σκάλα, “2” =2 speed/σκάλα
5. Η γωνία του ανεμιστήρα μπορεί να ρυθμιστεί κινώντας απαλά την κεφαλή πάνω ή κάτω.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

Καθαρισμός: Αποσυνδέστε απο την παροχή ρεύματος. Καθαρίστε τη συσκευή με ελαφρώς υγρό πανί και σκουπίστε καλά με στεγνό και μαλακό πανί. Μην κάνετε χρήση σκληρών απορρυπαντικών γιατί θα φθαρεί η συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή απο το ρεύμα πριν τον καθαρισμό της. Σε περίπτωση αποσυναρμολόγησης όλα τα μέρη ασφαλείας (όπως γρίλιες, φτερωτή) πρέπει να επανατοποθετηθούν ακριβώς όπως ορίζεται στις οδηγίες. Μην στραβώνετε τις λεπιδες της φτερωτής!.

Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου παροχής ρεύματος USB ή του εξωτερικού τροφοδοτικού, θα πρέπει να επισκευαστεί άμεσα απο εξειδικευμένο τεχνικό ώστε να αποφευχθει κίνδυνος τραυματισμού ή και φωτιάς!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Α.Μ.Π. 00510
Π.Δ. 117/2004



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, Υα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.
Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το προιόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγίων:
EMC-Directive: 2004/108/EC
Low Voltage Directive: 2006/95/EEC

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.
- Βασ. Όλγας 33 – Τ.Κ. 54641 – Θεσσαλονίκη
  Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-867835
- Ποσειδώνος 45 – Τ.Κ. 18344 – Μοσχάτο
  Τηλ: 210 9402064, Fax: 210 9402137
- support@funai.gr